

正确脱去化学防护服

Type 3&4 AlphaTec® 化学防护服和手套

穿着化学防护服工作的正确方法

- 化学防护服只有在下列情况下才能起到防护作用：
 - 正确选择
 - 正确穿脱
 - 用于适合的环境
 - 没有裂缝，割破，刺破或其他损坏
- 要考虑在附近工作的同事
- 危险区域的非活动人员在紧急情况下应穿上防护服
- 在危险区域工作时，不要脱下化学防护服和/或辅助个人防护设备 (PPE)
- 请牢记：你要为自身安全和健康负责！



使用结伴制度

为确保个人防护装备 (PPE) 的正确穿戴，穿戴人员搭配，对彼此的安全负责。



在脱防护服之前

- 在进入清洗或更换区域之前，务必尽可能清除污染物
- 如果需要，使用去污淋浴。
- 到远离工作场所指定维修净化区
- 尽可能站在处理衣服的消毒袋边上
- 理想的情况是，尽力找到支撑物依靠，以保持身体稳定



使用结伴制度

- 根据风险评估和受污染的程度不同，可能需要通过结伴对象帮助穿戴者脱下化学防护服
- 在这种情况下，结伴对象需要正确操作
- 穿戴者的结伴对象应经过培训，以确保遵循脱防护服的正确步骤
- 小心地撕下化学胶带，以避免进一步污染的风险



解开防护服

- 如果防护服有密封的或带胶带的门襟，则小心慢慢拉开并解开
- 避免任何进一步污染的风险
- 结伴对象找到下巴下端的外拉拉链
- 结伴对象小心地将拉链拉到腰部
- 结伴对象展开内部门襟并拉开内部红色拉链



脱下头罩

- 结伴对象用双手捏住穿着者太阳穴两侧的头罩
- 结伴对象将头罩向上并向后拉，使其脱离头部



脱下防护服

- 结伴对象将头罩向外卷，以尽量减少与被污染的防护服表面的接触
- 结伴对象将防护服从肩部开始卷至腰部



脱下手套

- 摘脱时务必遵循制造商的说明
- 结伴对象握住手套以帮助脱下袖子
- 穿着者脱出一只手臂，放在胸前
- 然后另一只手臂重复此过程



脱鞋

- 为保证安全脱鞋，请尽可能采取坐姿
- 结伴对象小心地撕下化学胶带
- 结伴对象抓住防护服的鞋套和腿部
- 穿戴者移至未受污染的区域



处理

- 请遵循制造商的说明处理所有个人防护用品
- 请结伴对象安全地处理受污染的防护服和其他辅助防护用品
- 确保工作区域没有被污染的设备