

正确脱去化学防护服

Type 5和6 AlphaTec®化学防护服和手套

穿着化学防护服工作的正确方法

- 化学防护服只有在下列情况下才起到防护作用
 - 正确选择
 - 正确穿脱
 - 用于适合的环境
 - 没有裂缝、割破、刺破或其他损坏
- 要考虑在附近工作的同事
- 危险区域的非活动人员在紧急情况下应穿上防护服
- 在危险区域工作时, 不要脱下化学防护服和/或辅助个人防护装备 (PPE)
- 请牢记: 您要为自身安全和健康负责!



使用结伴制度

为确保个人防护装备 (PPE) 的正确穿戴, 穿戴人员搭配, 对彼此的安全负责。



1

在脱防护服之前

- 在进入清洗或更换区域之前, 务必尽可能清除污染物
- 如果需要, 使用去污淋浴
- 到远离工作场所指定危险净化区
- 如果可能, 尽可能站在处理衣服的消毒袋边上
- 理想的情况是, 尽量找到支撑物依靠, 以保持身体稳定



2

解开防护服

- 如果防护服有密封的或带胶带的门襟, 则小心慢慢拉开并解开
- 避免任何进一步污染的风险
- 找到下巴下端的外拉拉链
- 小心地将拉链拉到腰部



3

脱下头罩

- 用双手捏住太阳穴两侧的头罩
- 向上并向后拉, 使头罩离开头部
- 将头罩向外卷起, 以尽量减少与被污染的防护服表面的接触



4

脱去防护服

- 把防护服从肩部开始卷起
- 小心不要碰到防护服里面
- 把袖子拉下来, 盖在手套上面
- 对另一只手重复上述步骤



5

脱下防护服

- 把防护服从腰部向外翻卷, 以避免污染
- 尽可能采取坐姿脱除防护服
- 把防护服翻卷到腿部



6

脱鞋

- 抓住防护服和鞋套的底部
- 移开双脚到未受污染的地方



7

摘下手套

- 摘脱时务必遵循制造商的说明
- 用一只手捏住手套的外侧并向下拉手指, 然后丢弃
- 用干净的手插入另一只手套的内侧, 然后向下拉并翻转过来, 注意尽量避免接触手套外侧, 最后适当处理丢弃。



8

个人防护用品的处理

- 请遵照制造商的说明处理所有个人防护用品
- 确保工作区域内没有被污染的设备