



Usages multiples



Coupures

Ergonomic Protection



Applications légères

Gants ultra-fins pour travaux légers conçus pour se déchirer préventivement en cas d'enchevêtrement dans des outils rotatifs

- **Protection spécialisée :** Conçus pour l'utilisation de machines rotatives, les gants industriels HyFlex® 11-812 sont dotés d'une doublure ultrafine qui se déchire délibérément lorsqu'ils s'emmêlent et que l'utilisateur risque de subir des blessures graves.
- **Confort et dextérité avancés :** Développés avec la technologie ERGOFORM™ et le tricot ZONZ™ Comfort Fit, ces gants HyFlex® offrent aux utilisateurs un ajustement sur mesure, pour moins de contraintes et de tensions et plus de confort et de dextérité
- **Tactilité accrue :** Leur revêtement fin améliore également la sensibilité tactile, ce qui les rend idéales pour les manipulations délicates.
- **Certifié sans danger pour la peau et sans effets nocifs :** Ils sont approuvés par Dermatest®, sans solvant et certifiés Oekotex® pour l'absence de substances nocives.



Précautions d'utilisation

- Ce gant ne protège pas directement le travailleur contre les blessures causées par le contact avec une machine tranchante ou tournant à grande vitesse.
- Si un gant s'emmêle dans une machine tournante, qu'il se déchire ou non, il doit être jeté et ne plus être utilisé.
- Les gants industriels HyFlex® 11-812 ont été conçus pour les outils rotatifs avec un couple minimum de 10 Nm [7,4 ft-lb], atteignant des vitesses de plus de 200 rotations par minute (RPM).
- Les gants de sécurité HyFlex® 11-812 ne sont pas recommandés pour les outils rotatifs à faible couple et/ou vitesse. Une analyse approfondie des exigences de l'application à l'aide de l'AnsellGUARDIAN® est essentielle avant l'utilisation.

Secteurs industriels

- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Industrie chimique
- Services publics
- Entreposage

Applications

- Assemblage final

Principales propriétés

- **Conception unique en tricot** : Gants conçus pour se déchirer en cas d'enchevêtrement dangereux
- **ZONZ™ Comfort Fit** : Moins de stress et de tension, plus de confort et de dextérité
- **Doublure ultra-mince** : Sensibilité tactile accrue, pour une manipulation précise

Technologies



DMF free



ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology



ZONZ™
Comfort Fit Technology

Normes de performance & Conformité réglementaire



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2010A



STANDARD 100

4419CIT CITEVE

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-812	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Mousse nitrile Matériau du support: Nylon, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	18	6, 7, 8, 9, 10	200-250 mm ; 7,9-9,9 pouces	Blanc	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Oro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.