



Usages multiples

Résistance aux coupures

Ergonomic Protection

Applications légères

Gants ultra-fins pour travaux légers conçus pour se déchirer préventivement en cas d'enchevêtrement dans des outils rotatifs

- **Protection spécialisée :** Conçus pour l'utilisation de machines rotatives, les gants industriels HyFlex® 11-812 sont dotés d'une doublure ultrafine qui se déchire délibérément lorsqu'ils s'emmêlent et que l'utilisateur risque de subir des blessures graves.
- **Confort et dextérité avancés :** Développés avec la technologie ERGOFORM™ et le tricot ZONZ™ Comfort Fit, ces gants HyFlex® offrent aux utilisateurs un ajustement sur mesure, pour moins de contraintes et de tensions et plus de confort et de dextérité
- **Tactilité accrue :** Leur revêtement fin améliore également la sensibilité tactile, ce qui les rend idéales pour les manipulations délicates.
- **Certifié sans danger pour la peau et sans effets nocifs :** Ils sont approuvés par Dermatest®, sans solvant et certifiés Oekotex® pour l'absence de substances nocives.



Précautions d'utilisation

- Ce gant ne protège pas directement le travailleur contre les blessures causées par le contact avec une machine tranchante ou tournant à grande vitesse.
- Si un gant s'emmêle dans une machine tournante, qu'il se déchire ou non, il doit être jeté et ne plus être utilisé.
- Les gants industriels HyFlex® 11-812 ont été conçus pour les outils rotatifs avec un couple minimum de 10 Nm [7,4 ft-lb], atteignant des vitesses de plus de 200 rotations par minute (RPM).
- Les gants de sécurité HyFlex® 11-812 ne sont pas recommandés pour les outils rotatifs à faible couple et/ou vitesse. Une analyse approfondie des exigences de l'application à l'aide de l'AnsellGUARDIAN® est essentielle avant l'utilisation.

Secteurs industriels

- Machinerie et équipements
- Transformation des métaux
- Automobile
- Après-vente automobile
- Produits chimiques
- Services publics
- Entreposage

Applications

- Assemblage final

Principales caractéristiques

- **Conception unique en tricot** : Gants conçus pour se déchirer en cas d'enchevêtrement dangereux
- **ZONZ™ Comfort Fit** : Moins de stress et de tension, plus de confort et de dextérité
- **Doubleure ultra-mince** : Sensibilité tactile accrue, pour une manipulation précise

Technologies



DMF free



ERGOFORM™

Ergonomic Design Technology



ZONZ™

Comfort Fit Technology

Normes de performance et Conformité aux règlements



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2010A



STANDARD 100

4419CIT CITEVE

Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	JAUGE	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE REVÊTEMENT	EMBALLAGE
HyFlex® 11-812	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduit: Mousse de nitrile Matériau de la doublure: Nylon, Spandex Poignet: Poignet en tricot	18	6, 7, 8, 9, 10	200-250 mm; 20-25 cm/7.9-9.9 po	Blanc	12 paires par sachet ; 12 sacs par boîte

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télé. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210,
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Télé. : 1 800 800-0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Victoria, 3121
Australie
Tél. : +61 1800 337 041
Télé. : +61 1800 803 578

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
Tél. : +603 8310 6688
Télé. : +603 8310 6699

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Qro. Mexique
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105, rue Lauder
Cowansville (Québec) J2K 2K8,
Canada
Tél. : +1 800 363-8340
Télé. : 1 800 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.