



R-085

Gants de protection avancée contre les chocs et les coupures, offrant une protection dextre et confortable des mains



Chocs

Abrasion



Froid



Résistance aux coupures



Applications légères

Gants polyvalents de protection contre les chocs et les coupures, assurant une sécurité dextre et confortable des mains

- **Protection spécialisée :** La conception brevetée des gants de travail RINGERS® R085 en TPR (caoutchouc thermoplastique), développée avec la F3 Technology™, assure une protection contre les chocs au niveau des articulations, du pouce et de toute la longueur des doigts.
- **Défenses avancées :** Une coque en tricot respirant assure une résistance élevée aux coupures.
- **Confort élevé :** Leur conception doublée de polaire permet de garder les mains au chaud et confortables dans des conditions froides, pour une protection polyvalente des mains.
- **Meilleure adhérence :** L'enduction de la paume en nitrile semi-imprégné de ces gants RINGERS®, avec une finition sable, améliore l'adhérence sur sol mouillé et sec.
- **Durabilité améliorée :** Le patch TCR intégré sur le site limite l'usure et la déchirure.
- **Caractéristiques améliorées :** Une conception à haute visibilité améliore la sécurité des mains, tandis que les extrémités du pouce, l'index et le majeur compatibles avec l'écran tactile permettent une interaction technologique sûre.



Secteurs industriels

- Automobile
- Exploitation minière
- Pétrole et gaz
- Fabrication
- Construction
- Après-vente automobile

Applications

- Montage et démontage d'outils
- Utilisation d'outils dans le trou de forage
- Manipulation d'explosifs
- Assemblage de pièces
- Actionnement et relâchement des coins de retenue pour train de tiges
- Déchargement et empilage de tuyaux
- Préparation du site et déchargement de conduites et de vannes
- Installation du collecteur de pression et de la tête de l'injecteur de tube
- Travaux de pompage généraux
- Entreposage frigorifique
- Échafaudage
- Chargement et transport
- Assemblage et montage d'éléments



R-085

Gants de protection avancée contre les chocs et les coupures, offrant une protection dextre et confortable des mains

Principales caractéristiques

- **Conception brevetée en TPR** : Protection contre les chocs au niveau des articulations, du pouce et de la longueur des doigts
- **Coquille en tricot respirant** : Pour les gants d'impact offrant un confort dextre
- **Doubleure en polaire** : chaleur et confort durables par temps froid

Normes de performance et Conformité aux règlements

ANSI/ISEA 105-2024



ANSI/ISEA 138-2019



EN388: 2016



4X44FP

Technologies



Touchscreen Compatible

Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	COULEUR DE REVÊTEMENT	EMBALLAGE
RINGERS® R085	Finition: Enduction ¾ Matériau de l'enduit: Nitrile Matériau de la doubleure: PEHP Poignet: Poignet en tricot	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Rouge	• 8 paires par sac, 6 sacs par boîte

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Télééc. : 1 800 800-0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Victoria, 3121
Australie
Tél. : +61 1800 337 041
Télééc. : +61 1800 803 578

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tél. : +603 8310 6688
Télééc. : +603 8310 6699

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Qro. Mexique
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105, rue Lauder
Cowansville (Québec) J2K 2K8,
Canada
Tél. : +1 800 363-8340
Télééc. : 1 800 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

