

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-581

20% leichteres Design* mit
leistungsstarkem Schnittschutz



Schnittfestigkeit



Leichte Belastungen

Unser leichtester* EN ISO F/ANSI A6-zertifizierter Schnittschutzhandschuh mit 6-fach höherer Schnittfestigkeit**

Erhöhter Komfort: HyFlex® 11-581

Industriehandschuhe verfügen über ein ultraleichtes Design und bieten einen 20 % leichteren* ISO-Schnittschutz der Stufe F/ANSI-Schnittschutz der Stufe A6

Erhöhte Abwehrkräfte: 6-mal höhere Schnittfestigkeit** durch die Verwendung von HPPE-Einzelgarn der nächsten Generation, das mit der INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für zuverlässigen Handschutz entwickelt wurde

Hervorragende Griffigkeit: Mit der FORTIX™-Technologie und der Verstärkung im Daumenbereich sorgen diese Handschutzhandschuhe für eine sicherere Handhabung unter abrasiven Bedingungen

Erhöhter Komfort: Darüber hinaus ermöglichen die HyFlex® 11-581 Schutzhandschuhe dem Träger, mit mehreren Touchscreen-Geräten zu arbeiten, während er sie anbehält

* Im Vergleich zur Standardhandschuhen der Klasse EN ISO F/ANSI A6

** Im Vergleich zu ähnlichen Handschuhen aus Standard-HPPE-Garn



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Luftfahrt

Einsatzbereiche

- Montage scharfkantiger Teile
- Handhabung scharfkantiger Metallteile
- Leichte Stanzarbeiten
- Wartungsarbeiten

Hauptmerkmale

Ultraleichtes Design: 20% leichter* für unvergleichlichen Komfort und Geschicklichkeit

EN ISO F/ANSI A6 Schnittschutz: 6-mal höhere Schnittfestigkeit**

Verstärkte Daumenbeuge: Ideal für trockene und leicht ölige Anwendungen

* *Verglichen mit Standardhandschuhen der Klasse EN ISO F/ANSI A6*

** *Im Vergleich zu ähnlichen Handschuhen aus Standardgarn*

Technologien

 **FORTIX™**
Abrasion Resistance Technology

 **INTERCEPT™**
Cut Resistance Technology



Touchscreen Compatible

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3X42F

EN 388



3X42F

EN 16350



Spezifikationen

| MARKE ART.-NR. | BESCHREIBUNG | Maschendichte (Gauge) | GRÖSSE | LÄNGE | BESCHICHTUNG FARBE | VERPACKUNG |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--|
| HyFlex® 11-581 | Veredelung: Innenhandbeschichtung, Verstärkte Daumenbeuge Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: HPPE, Wolfram, Nylon, Spandex Manschetten-Stil: Strickbund | 21 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 205mm- 272mm | Schwarz | 12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton |

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551