



R-163

Protection antichoc durable avec paume rembourrée confortable.



Antichoc

Abrasion

Chemical Protection



Coupures



Vibrations



Applications légères

Gants de protection contre les chocs compatibles avec les écrans tactiles, avec une paume rembourrée pour un meilleur confort

- **Protection spécialisée :** Les gants d'impact RINGERS® R163 sont développés avec la F3 Technology™ et une conception TPR (caoutchouc thermoplastique) à charnière flexible, pour une protection de la main sans sacrifier la dextérité et le confort.
- **Amélioration de la durabilité et de l'adhérence :** Ils sont dotés d'une paume rembourrée en cuir synthétique - qui améliore le confort, la préhension et la durée de vie - et d'un index enveloppant résistant à l'usure et à la déchirure
- **Caractéristiques améliorées :** Ces gants RINGERS® sont également compatibles avec les écrans tactiles au niveau du pouce, de l'index et du majeur, ce qui réduit la nécessité d'enlever fréquemment les gants et améliore la sécurité sur le lieu de travail.
- **Défenses renforcées :** Les extrémités renforcées du pouce, de l'index et du majeur, associées à une fermeture de la manchette par crochets et boucles en caoutchouc, garantissent une plus grande sécurité de la main.



Secteurs industriels

- Production
- Industrie minière
- Industries pétrolière et gazière
- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Recyclage et élimination des déchets
- Services médicaux d'urgence
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Services publics

Applications

- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Manipulation de composants structurels et de carrosserie
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Application de produits d'étanchéité et de retouche
- Réparation et remplacement de panneaux de carrosserie
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Réparation de moteurs et transmissions
- Remplacement de pneus
- Manipulation de pièces structurelles et de tôlerie
- Réparation et maintenance d'équipements
- Assemblage et désassemblage d'équipements
- Assemblage final
- Inspection finale
- Maniement de matériel industriel
- Réglages et tests de systèmes hydrauliques
- Chargement et roulage
- Entretien d'équipements Construction d'échafaudages Manipulation tuyaux Plomberie et sablage
- Montage et démontage d'outils



R-163

Protection antichoc durable avec paume rembourrée confortable.

Principales propriétés

- **Conception TPR à charnière flexible** : Protection des charnières, du pouce et des doigts contre les chocs
- **Paume en cuir synthétique** : meilleure adhérence et durabilité
- **Compatibilité avec les écrans tactiles** : moins de retrait de gants, plus de sécurité

Normes de performance & Conformité réglementaire

ANSI/ISEA 138-2019



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2121XP

Technologies



Touchscreen Compatible

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
RINGERS® R163	Matériau du support: N/A Modèle de manchette: Réglable		7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Noir	5 paires/sachet, 10 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Oro, Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.



