



Multiuso



Taglio

Ergonomic Protection



Mansioni leggere

Guanti ultrasottili per impieghi leggeri progettati per strapparsi preventivamente se impigliati in utensili rotanti

- **Protezione specializzata:** Progettati per l'utilizzo di macchinari rotanti, la fodera ultrasottile dei guanti industriali HyFlex® 11-812 si strappa deliberatamente quando si impigliano e chi li indossa rischia di subire gravi lesioni.
- **Comfort e destrezza avanzati:** Sviluppati con la tecnologia ERGOFORM™ e la lavorazione a maglia ZONZ™ Comfort Fit, questi guanti HyFlex® offrono agli utilizzatori una vestibilità su misura, per una minore fatica e tensione e un maggiore comfort e destrezza.
- **Tattilità accentuata:** Il loro rivestimento sottile migliora anche la sensibilità tattile, rendendoli ideali per le manipolazioni più delicate.
- **Certificato skin-friendly e privo di danni:** Sono approvati da Dermatest®, privi di solventi e certificati Oekotex® per l'assenza di sostanze nocive.



Precauzioni d'uso

- Questo guanto non protegge direttamente il lavoratore da lesioni causate dal contatto con macchine taglienti o rotanti ad alta velocità.
- Se un guanto rimane impigliato in una macchina rotante, che si strappi o meno, deve essere scartato e non utilizzato più.
- I guanti industriali HyFlex® 11-812 sono stati progettati per utensili rotanti con una coppia minima di 10 Nm [7,4 ft-lb], raggiungendo velocità superiori a 200 rotazioni al minuto (RPM).
- I guanti di sicurezza HyFlex® 11-812 non sono consigliati per gli utensili rotanti con livelli di coppia e/o velocità inferiori. Un'analisi approfondita dei requisiti applicativi, utilizzando AnsellGUARDIAN®, è essenziale prima dell'uso.

Industrie

- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Chimica
- Strumenti
- Magazzino

Applicazioni

- Montaggio finale

Caratteristiche chiave

- **Design unico a maglia:** Guanti progettati per strapparsi in caso di impigliamento pericoloso
- **ZONZ™ Comfort Fit:** Meno stress e tensione, più comfort e destrezza
- **Fodera ultrasottile:** Maggiore sensibilità tattile, per un utilizzo preciso

Tecnologie



DMF free



ERGOFORM™

Ergonomic Design Technology



ZONZ™

Comfort Fit Technology

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2010A



STANDARD 100

4419CIT CITEVE

Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
HyFlex® 11-812	Finitura: Palmò rivestito Materiale del rivestimento: Schiuma di nitrile Materiale della fodera: Nylon, Spandex Modello di polso: Polso a maglia	18	6, 7, 8, 9, 10	200-250 mm; 7,9-9,9 pollici	Bianco	12 paia/busta, 12 buste/scatola

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Messico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.