



耐高温



重型应用

优异的耐热性，全面保护手部和腕部。

- 适用于间歇操作温度高达250°C/482°F的高温干燥物体
- 具有防切割和耐磨性
- 增强对干性和油性表面的抓握力
- 舒适灵活：具有吸汗的无纺布内衬



行业

- 汽车
- 化学
- 食品加工（非直接接触）

应用

- 压制注塑成型
- 处理模塑结构件
- 测试
- 焊接

关键特征

- 无纺毡绝缘层和全长隔热层设计，用于间歇操作温度高达250°C/482°F的干燥物体
- 两件式结构无侧缝设计，具有更好的手指舒适性、灵巧性和灵活性
- 粘合丁腈涂层可防划破、穿刺、磨损和切割
- 在操作干燥或油性表面时具有极好的抓握性能
- 舒适灵活：吸湿无纺毡内衬
- 不含石棉
- 符合FDA食品操作要求

性能标准与 监管合规



规格

品牌/样式	说明	量规	尺码	长度	包装
ActivArm® 42-474	衬里材料: 无纺聚酯纤维布, 聚酯棉布 袖口样式: 长手套	不适用	8, 9, 10	343-356 mm; 13.5-14 inches	• 12副/袋; 6袋/箱

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
地址: Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
: 111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
电话: +1 800 800 0444
传真: +1 800 800 0445

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
: Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

亚太地区

安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
(马来西亚) 私人有限公司
地址: Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
地址: Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. 墨西哥
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

加拿大

安思尔加拿大 (Ansell Canada)
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
电话: +1 800 363 8340
传真: +1 800 267 3551