

为复合材料行业的工人提供针对性的化学品防护和更高的舒适性。

设计

防护服正面的关键区域（包括头罩、手臂和腿部）采用 MICROGARD® 2300，针对树脂、纤维和与复合材料制造相关的多种其他危害，可提供极佳的隔离防护。织物结构确保穿戴者在接触粘性表面时不存在分层风险和随之而来的复合材料污染风险

后面板采用透气且透汽的 MICROGARD® 1500 PLUS 织物，同时可提供良好的纤维和颗粒隔离防护。此面板使防护服周围存在气流，提高穿戴者的舒适性。根据 EN ISO 9237 的透气性测试结果是，透气度为 160 升/平方米每秒，Ret 值为 2。

缝合和胶条接缝

可提供卓越的强度、液体和颗粒隔离防护

防护服特征

- 3件式头罩——确保紧密贴合半脸和全脸呼吸器
- 松紧式头罩、腕部、腰部和踝部
- 双向前拉链，带有可重复密封的防风门襟
- 指环
- 透气性 SMS 后面板

颜色

白色，带黄色接缝

尺码

S-5XL



行业

- 生命科学
- 机械和设备
- 农业
- 食品加工

应用

- 设备维护和维修
- 设备维修和保养
- 处理结构和车身组件
- 组件的装配和检查
- 玻璃纤维/树脂应用/陶瓷纤维

关键特征和优势

- 可提供极佳的树脂和纤维隔离防护
- MICROCHEM®的头罩、手臂、腿部和躯干正面采用 AlphaTec®2300织物
- 透气和透汽（“透气性”）后面板使防护服通风，有助于降低热应激风险
- 创新型织物结构 确保穿戴者在接触粘性表面时不存在分层风险
- 防静电，根据EN 1149-5进行测试
- 不含硅，这在喷涂应用中至关重要

接缝示意图



Performance Standards



Product Information

Product Information	
可选尺寸	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
颜色	白色
原产国	中国, 斯里兰卡
包装概述	Individually packaged
产品材料	聚丙烯/聚乙烯双组分无纺布（头套、臂部和腿部）上使用聚乙烯，经过抗静电处理的聚丙烯无纺布（背板）
产品参考	2300 COMFORT - 129款式
标准概述	CE认证III类（5型、6型，EN 1073-2、EN 1149-5）
接缝类型	滚边缝
保质期	5 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
设计特点	Coverall, 3-piece hood, elasticated hood, wrists, waist and ankles. Finger loops, 2-way front zipper with resealable storm flap and breathable SMS back panel.

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲 安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV 地址：Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	北美地区 安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC) T: +1 800 800 0444	澳大利亚 安思尔有限公司 Ansell Healthcare Products LLC 地址 T: +1 800 800 0444
亚太地区 安思尔全球贸易中心(Ansell Global Trading Center) (马来西亚) 私人有限公司 地址：Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	拉丁美洲和加勒比地区 安思尔商业墨西哥股份公司 地址：Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。 美国专利及申请中的美国和非美国专利： www.ansell.com/patentmarking ©2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。 对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

