

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-819

终极ESD/触摸屏手套



多用途



轻型应用

舒适，灵巧与ESD防护 /灵敏触屏的完美结合

- 超薄涂层提高了精密任务的灵敏度
- 安思尔FORTIX™耐磨技术（革新升级）；在磨蚀环境中提供持久的保护；与一般防护手套相比，透气性提高20%，可保持手部凉爽干燥
- 安思尔ZONZ™ 舒适贴合技术提升贴合感
- 专利洗涤工艺的好处是提供更干净、更舒适的手套
- 清洁、亲肤：通过Oekotex® 认证和Dermatest®认证
- ESD防护性能符合EN16350:2014标准
- 触摸屏技术*广泛适用于商业和工业触摸屏



行业

- 航空航天
- 汽车
- 机械和设备
- 后勤
- 工业
- 家电

应用

- 一般处理
- 安装和拆卸
- 机床刀具操作
- 质量检验
- 小型/精密部件操作和安装
- 用于绝大多数工业和消费产品触摸屏
- 防爆标准规定的工作环境
- 物流作业

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-819

终极ESD/触摸屏手套

关键特征

- **ESD防护:** HyFlex®11-819是一款具有ESD防护性能且已符合EN16350:2014标准的安全手套,可保护产品免受静电放电破坏。此外,作为接地链的一部分,它们也适用于爆炸危险区(ATEX)环境作业。
- **灵敏触屏:** 低表面电阻表现的触摸屏功能允许作业者佩戴手套后灵敏使用多种触屏设备
- **持久保护:** 手套表层FORTIX™丁腈发泡涂层具有出色的抓握性能和持久的保护作用,从而降低了成本
- **裸手触感:** 无缝18针规格尼龙和氨纶内衬结合超薄FORTIX™涂层保护,高度保持手部敏感,适用对灵活性和准确性高要求的工作任务。
- **舒适洁净:** 精选材料、安思尔Zone™舒适贴合技术和专有洗涤工艺结合,使HyFlex®11-819成为一款洁净超透气、高舒适的手套
- **亲肤:** 通过Dermatest®认证和OEKO-TEX®认证

技术



DMF free



FORTIX™

Abrasion Resistance Technology



Touchscreen Compatible



ZONZ™

Comfort Fit Technology

性能标准与 监管合规



EN388: 2016



4121A

EN 16350



STANDARD 100

1408033 Centexbel

规格

品牌/样式	说明	量规	尺码	长度	涂层颜色	包装
HyFlex® 11-819 ESD	精加工: 掌浸 涂层材料: Fortix™丁腈泡沫 衬里材料: 尼龙, 纤维, 碳 袖口样式: 腕部针织式	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	195-255 毫米	蓝色	● 12袋/箱,12对/袋,

欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
地址: Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
: 111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
电话: +1 800 800 0444
传真: +1 800 800 0445

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
: Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

亚太地区

安思尔全球贸易中心(Ansell Global Trading Center)
(马来西亚) 私人有限公司
地址: Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
地址: Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. 墨西哥
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

加拿大

安思尔加拿大 (Ansell Canada)
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
电话: +1 800 363 8340
传真: +1 800 267 3551

Ansell, ®和™均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否合适或适当, 安思尔不承担任何责任。

Ansell