



R-667

Confort de piel con protección contra impactos y cortes a 360°.



Impacto



Trabajo medianamente exigente

Guantes de impacto de piel de primera calidad resistentes a los cortes, para una protección de 360°, comodidad y rendimiento

- **Defensas avanzadas:** Los guantes RINGERS® R667 R-Hide Medium-Duty Impact están totalmente forrados con piel de cabra granulada de alta calidad, lo que garantiza a los usuarios una resistencia avanzada a los cortes de 360°.
- **Mayor durabilidad y destreza:** Desarrollados con F3 Technology™, la formulación de cuero de primera calidad de estos guantes de piel de cabra y las costuras reforzadas alrededor del dedo índice y la base del pulgar hacen que la protección personal sea muy duradera y diestra
- **Protección especializada:** Su diseño patentado de TPR (caucho termoplástico) de mayor visibilidad, que cubre los dedos y los nudillos, garantiza una excelente protección contra los impactos.
- **Características mejoradas:** Su diseño de puño deslizante permite ponérselos y quitárselos con considerable facilidad, permitiendo a los usuarios encontrar un ajuste seguro y cómodo.



Industrias

- Albañilería
- Petróleo y gas
- Maquinaria y Equipo
- Construcción

Aplicaciones

- Preparación del sitio - descarga de conductos y válvulas
- Manejo con hierro - trabajo de aparejos
- Manejo de herramientas
- Operaciones con maquinaria pesada
- Mantenimiento & reparación de equipos
- Manipulación de tuberías
- Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos
- Carga de materia prima



R-667

Confort de piel con protección contra impactos y cortes a 360°.

Prestaciones claves

- **Forro superior resistente a los cortes:** Para guantes de impacto con resistencia al corte de 360
- **Piel flor de cabra de alta calidad:** durabilidad y destreza soberbias
- **Diseño de TPR patentado:** Protección contra impactos en nudillos, pulgar y dedos

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH

ANSI/ISEA 105-2024



ANSI/ISEA 138-2019



EN388: 2016



3X42EP

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
RINGERS® R667	Material del Forro: Piel de cabra, HPPE Tipo de Puño: Sin puño		8, 9, 10, 11, 12, 13	No Aplicable	• 5 pares por bolsa; 10 bolsas por caja de embalaje

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Querétaro, Gro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

