

## Guantes desechables resistentes a químicos que ofrecen una resistente protección y comodidad incomparable

Ansell diseñó Microflex® 93-260 para que fueran delgados, desechables y resistentes a químicos. Ofrecen niveles más altos de protección contra químicos durante períodos más largos de tiempo que los guantes normales de un solo uso. Con un grosor de sólo 7.8 mils, estos guantes de nitrilo y neopreno delgados, ofrecen esta protección superior y al mismo tiempo sensibilidad táctil mejorada y destreza para fácil manejo de piezas y herramientas pequeñas.

Los guantes Microflex® 93-260 logran esto por medio de un diseño innovador de tres capas, que resiste una variedad de químicos agresivos. La capa exterior de nitrilo provee máxima protección contra diversos solventes orgánicos, mientras que la capa suave al medio de neopreno provee protección contra ácidos y bases. La última capa interior se mantiene seca al tacto, mientras ayuda en el proceso de colocación y retiro.

Los guantes desechables resistentes a químicos Microflex® 93-260 cumplen con los requisitos de la certificación EN 374 en Europa, y certificación KOSHA en Corea. Cuando se realizó la prueba con químicos agresivos como el ácido sulfúrico, n-heptano, hexano y metanol, estos guantes de nitrilo y neopreno mostraron impresionantes tiempos de permeación.

Los Microflex® 93-260 son libres de silicona para prevenir defectos en las superficies, cuando los usuarios manejen objetos y equipo con acabados de pintura y otros recubrimientos. Los mismos poseen un bajo nivel aceptable de 0.65 AQL para reducir el riesgo a las exposiciones debido a defectos de orificios pequeños. Los guantes Microflex® 93-260 también poseen un puño extendido para mayor protección sobre la muñeca y el antebrazo.



- Automotriz
- Mercado Postventa Automotriz
- Ciencias de la Vida
- Químico
- Agricultura
- Maquinaria y Equipo
- Montaje e inspección de componentes
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Soporte y mantenimiento de líneas de producción
- Uso General en Postventa automotriz
- Cambio de aceites, fluidos y filtros
- Mezcla y formulación de sólidos y líquidos

TECHNICAL DATA SHEET

|                                        | Product Information                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie Externa del Guante          | Dedos texturizados                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Normas de Auditoría                    | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certificación del Producto             | Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks                                                                                                                                                                                                                           |
| Resumen de Empaque                     | 50 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Instrucciones de Almacenamiento        | 500 guantes por caja de embalaje.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| País de Origen                         | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.                                                                                                                                                                          |
| Segmentación de Productos              | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Antiestático                           | Alto Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aceleradores químicos de vulcanización | Sí EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)</li></ul> <p>Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.</p> |

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                   | Valores típicos        |                    | Método de ensayo    |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Longitud (mm/pulgadas)                            | ≥ 285 mm/11.2 pulgadas |                    | ASTM D3767,EN 420   |
| Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I) | AQL 0,65               |                    | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Grosor de la palma (mm/mils)                      | 0.198 / 7.9            |                    | ASTM D3767,EN 420   |
| Grosor de los dedos (mm/mils)                     | 0.20 / 7.9             |                    | ASTM D3767,EN 420   |
|                                                   | ANTES DE UTILIZAR      | DESPUS DE UTILIZAR |                     |
| Máxima resistencia a la tensión (MPa)             | ≥ 14                   | ≥ 14               | ASTM D412 & D573    |
| Elongación en el punto de rotura (%)              | ≥ 500                  | ≥ 400              | ASTM D412           |
| Fuerza a la rotura (N)                            | ≥ 6                    | ≥ 6                | EN 455-2            |

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Talla              | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Código de producto | 93260060     | 93260070    | 93260080    | 93260090    | 93260100      | 93260110        |

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Europe, Middle East &amp; Africa Region</b><br>Ansell Healthcare Europe NV<br>T: +32 (0) 2 528 74 00<br>F: +32 (0) 2 528 74 01                                             | <b>North America Region</b><br>Ansell Healthcare Products LLC<br>T: +1 800 800 0444<br>F: +1 800 800 0445                                                                                              | <b>Australia</b><br>Ansell Limited<br>T: +61 1800 337 041<br>F: +61 1800 803 578 |
| <b>Asia Pacific Region</b><br>MY +603 8310 6688<br>apac.medical@ansell.com<br>CN: +86 21 38275000<br>infochina@ansell.com<br>JP: +813 5549 8151<br>info.medical.jp@ansell.com | <b>Latin America &amp; Caribbean Region</b><br>BR +55 (11) 3356-3100<br>latam.medical@ansell.com<br>MX: +52 442 296 2050<br>latam.medical@ansell.com<br>CO: +57 1 288 3247<br>latam.medical@ansell.com | <b>Russia</b><br>Ansell PYC<br>Ten. +7 495 258 13 16                             |

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.



