



다목적



베임



경작업

회전하는 도구에 말려 들어갈 경우 선제적으로 찢어지도록 설계된 매우 얇은 경량 장갑

- **특화된 보호:** 회전 장비에서 사용하도록 설계된 **HyFlex® 11-812** 산업용 장갑은 매우 얇은 라이너로, 장비에 말려들어 가거나 착용자가 심각한 부상의 위험에 처했을 경우 쉽게 뜯어지도록 설계되었습니다.
- **향상된 편안함과 민첩성:** **ERGOFORM™** 기술과 **ZONZ™ Comfort Fit** 편직으로 제작된 **HyFlex®** 장갑은 사용자에게 맞춤형 착용감을 제공하여 긴장과 부담을 경감하고 편안함과 민첩성을 향상시킵니다.
- **향상된 촉감:** 얇은 라이너로 촉감이 향상되므로 섬세한 취급이 필요한 작업에 이상적입니다.
- **피부 친화적이고 무해한 인증:** **Dermatest®** 승인, 용제 무함유, 유해 물질 무함유에 대한 **Oekotex®** 인증을 획득했습니다.



사용 시 주의사항

- 이 장갑은 날카롭거나 고속으로 회전하는 장비와의 접촉으로 인한 부상으로부터 작업자를 직접적으로 보호하지는 않습니다.
- 장갑이 회전하는 기계에 말려 들어가면 찢김 여부와 상관없이 장갑을 폐기하고 다시 사용하지 마십시오.
- **HyFlex® 11-812** 산업용 장갑은 최소 토크 **10Nm[7.4ft-lb]**이고 분당 회전(RPM) **200회**가 넘는 회전 장비에서 기능하도록 설계되었습니다.
- 이보다 토크 및/또는 속도 수준이 낮은 회전 장비에서는 **HyFlex® 11-812** 안전 장갑을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 사용 전에 **AnsellGUARDIAN®**을 통해 이용에 충분한 조건인지 꼼꼼하게 살펴보시기 바랍니다.

산업

- 기계류 및 장비
- 금속 가공
- 자동차 산업
- 자동차 부품시장
- 화학
- 용도
- 창고업

용도

- 최종 조립

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-812

여러 위험 상황에서 글로브가 쉽게 뜯어지도록 설계됐습니다

주요 특징

- 독자적인 편직 디자인: 영킹으로 인해 위험 상황이 발생했을 때 찢어지도록 설계된 장갑
- ZONZ™ Comfort Fit: 스트레스와 긴장을 경감하며 편안함과 민첩성을 높입니다.
- 매우 얇은 라이너: 정밀한 핸들링을 위한 촉각 민감도 향상

기술



DMF free



ERGOFORM™

Ergonomic Design Technology



ZONZ™

Comfort Fit Technology

성능 표준 및 규정 준수



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2010A



STANDARD 100

4419CIT CITEVE

사양

브랜드 스타일	설명	게이지	사이즈	길이	코팅 색상	포장
HyFlex® 11-812	마감 처리: 손바닥 코팅 코팅 물질: 폼 니트릴 라이너 소재: 나일론, 스판덱스 소재 스타일: 니트 손목	18	6, 7, 8, 9, 10	200-250 mm; 7.9-9.9 인치	화이트	12 켈레/bag; 12 bag/상자

추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스: +32 (0)2 528 74 01

북미 지역
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
전화: +1 800 800 0444
팩스: +1 800 800 0445

호주
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578

아시아 태평양 지역
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. 멕시코
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

캐나다
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
전화: +1 800 363 8340
팩스: +1 800 267 3551

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.