



R-074

PVC 코팅된 짧은 소매(건틀릿) 스타일의 충격 방지 장갑으로, 방수 내화학성 제공

PVC 코팅된 짧은 소매(건틀릿) 스타일의 충격 방지 장갑으로, 방수 내화학성 제공

- 강력한 방어력: **F3 Technology™**와 **TPR(열가소성 고무)** 디자인으로 개발된 **RINGERS® R074** 안전 장갑은 편안한 손 위쪽과 손가락 길이의 충격 보호 기능을 보장합니다.
- 전문화된 보호: 이 충격 보호 장갑은 **EN 374-1** 타입 **A** 내화학성 표준에 따라 테스트를 거쳤으며, 다양한 위험으로부터 보호합니다*.
- 강화된 안전성: 내부 라이너는 **ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3** 및 **EN ISO C** 표준을 충족합니다.
- 향상된 그립감 및 내구성: 이 베임 방지 장갑은 질감이 있는 손바닥과 **PVC** 코팅으로 그립감과 내구성이 뛰어나며, **ANSI/ISEA 105-2024** 및 **EN** 마모저항성 레벨 **4** 표준을 충족합니다.
- 인증된 내열성: **EN 407** 표준에 따라 테스트된 이 **RINGERS®** 장갑은 레벨 **1** 점속 내열성**을 달성했습니다.
*CE 인증 **EN 374-1** 기준: **A** (메탄올) **J** (n-헵탄) **K** (수산화나트륨 40%) **L** (황산 96%) **M** (질산 65%) **O** (수산화암모늄 25%)
최대 **100°C/212°F의 외부 노출에 견딜 수 있습니다.



산업

- 자동차 부품시장
- 자동차 산업
- 금속 가공
- 유지관리
- 광업
- 석유 및 가스
- 인프라 유지관리
- 화학

용도

- 드릴링 부품의 조립 및 완료
- 뾰족한 금속 취급
- 화학제품 혼합 또는 적재
- 표면 검사를 포함한 본체 도색
- 밀봉 작업 및 칠명질
- 오일, 액체 및 필터 교체
- 유출물 또는 누출물 청소
- 도금, 코팅, 밀봉, 페인팅
- 유압장치 수리
- 결합제 사용
- 제련 및 장비의 세척
- 오일 및 디젤 재충전
- 원재료 채우기, 혼합 및 충전
- 용광로, 배수 펌프 밸브 또는 라인 열기 및 크래커 BTX 공정
- 예상치 못한 누출, 유출 또는 기타 방출



R-074

PVC 코팅된 짧은 소매(건틀릿) 스타일의 충격 방지 장갑으로, 방수 내화학성 제공

주요 특징

- 특허 받은 **TPR** 디자인: 손등 및 손가락 길이에 대한 충격 보호
- **PVC** 코팅: 다양한 위험 요소*에 대한 방수 내화학성
- 보호용 내부 라이너: 360° 베임 보호용



성능 표준

ANSI/ISEA 138-2019



EN388: 2016



4X41CP

EN ISO 374-1:2016



AJKLMO

EN ISO 374-5:2016



사양

브랜드 스타일	설명	사이즈	길이	색상	포장
RINGERS® R074	Liner Material: 아라미드 및 유리 섬유 Coating Material: PVC	S/8, L/10, 2XL/12	S/350MM/14인치, L/355MM/14인치, 2XL/358MM/14인치	적색	• 1 bag당 12켤레, 1 박스당 2 bag

유럽, 중동 및 아프리카 지역
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스: +32 (0)2 528 74 01

북미 지역
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
전화: +1 800 800 0444
팩스: +1 800 800 0445

라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. 멕시코
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

캐나다
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
전화: 1 800 363-8340
팩스: 1 888 267-3551

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

