

VIKING

HAZTECH

경량의 견고한 PU 드라이 수트

위험한 수중 환경에서의 다이빙을 위한 경량의 튼튼한 수트.



산업

- 응급 의료 서비스
- 법률 집행
- 화재 및 구조
- 선적
- 방어시설
- 레크리에이션 다이빙


용도

- 수중 검사
- 해군 다이빙
- 특수 부대 잠수
- 검사 잠수
- 수중 탐색 및 복구
- 홍수 대응

주요 특징 및 이점

- 가볍고 튼튼한 소재
- 온수 & 온화한 기후에 이상적
- 열 스트레스 문제를 완화하는 데 도움을 줌
- 낮은 수온 다이빙에 적합
- 오염된 수중 환경 다이빙에 적합
- 고주파 방식으로 밀봉된 솔기로 강화된 힘과 안전성.
- 부드러우며 오염된 물에서 다이빙 한 후 세탁하기 쉬운 표면
- > 200 flex 최저 -40°C 이후 신축성 균열 테스트 완료
- 위험 물질(화학적 보호) 및 BIO (전염성 인자 보호) 승인

Performance Standards



Product Information

Product Information	
색상	블랙, 레드
원산지	리투아니아
제품 소재	TPU(열가소성 폴리우레탄), 편직 나일론 섬유에 단일 코팅.
제품 기준	HAZTECH
강화	어깨와 팔꿈치 부위에 블랙 밀봉 강화가 적용되었습니다. 엠보싱 처리와 밀봉된 무릎 패드.
이음매 유형	용접 및 테이프
제공 사이즈	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
표준 개요	• EN 14225-2:2017 • HZ 화학적 승인 • BIO 승인 • EN ISO 7854 표준에 맞추어 신축성 균열 테스트 완료

Suit Components & Accessories

Suit Components and Accessories	
디자인 특징	후면 장착.
요크 옵션	다음과 같은 완전한 헬멧 요크 이용 가능: SL 27/37, Desco, AH3, Genesis, Gorski, Deepsea 및 Dräger.
목 밀봉	표준대로 측량용 라텍스 넥 씬을 갖춘. 옵션: 벨로즈 라텍스 넥 씬, VIKING™ 쿼 넥 시스템으로 망가진 씬을 빠르게 교체할 수 있습니다.
소매	표준대로 갖추어진 Latex PRO 소매. 옵션: 벨로즈 라텍스 소매, 원뿔모양 소매. 보호복을 완전히 방수로 만들기 위해 고무 소매 링 시스템이나 그 대체제로는 VIKING™ 베이오넷 링 시스템을 착용할 수 있습니다. 두 시스템 모두 라텍스 장갑이나 방어리 장갑을 잘 맞게 착용할 수 있도록 해줍니다.
신발 및 부착물	고무 코팅 5 mm 네오프렌 장화. 장화는 미끄럼방지 밀창과 뒷꿈치 핀 고정기를 포함하고 있습니다. 옵션: 니트릴 안전 장화.
지퍼	레드 보호복: 미디엄듀티 (MD) 자성 PU 지퍼, 길이 90 cm, 밀봉. 블랙 보호복: 미디엄듀티 (MD) 비자성 PU 지퍼, 길이 90 cm, 밀봉. 지퍼는 어깨 부분을 가로질러 장착되어 있습니다.
배송 시 포함	각 보호복과 함께 서스펜더, 이동식 가방, 사용자 설명서, 수리 키트, 지퍼 케어 재료가 제공됩니다.

추가적인 정보는 www.ansell.com을 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역 Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 팩스 + 32 (0)2 528 74 01	북미 지역 Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	호주 Ansell Limited T: +61 1800 337 041
아시아 태평양 지역 Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	라틴 아메리카 및 카리브해 지역 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

