

Luvas duráveis resistentes a produtos químicos com maior aderência, ideais para aplicações no exterior

- **Maior aderência:** O revestimento ANSELL GRIP™ das luvas AlphaTec® 58-530B para produtos químicos significa que é necessária menos força para manusear peças húmidas ou oleosas
- **Conforto elevado:** O seu revestimento interior em acrílico preto aumenta o conforto e facilita a aplicação no exterior
- **Defesas avançadas:** A construção colada destas luvas AlphaTec®, com um polímero de revestimento que não penetra no forro durante o fabrico, garante uma proteção química EN 374 Tipo A
- **Durabilidade melhorada:** Também atingem o nível 3 da EN e o nível 5 da ANSI de resistência à abrasão
- **Proteção especializada:** Para além da proteção química, possuem o nível 1 de calor de contacto da norma EN 407, evitando lesões no local de trabalho
- **Maior destreza:** O design leve de calibre 7 das luvas AlphaTec® 58-530B PPE torna-as mais hábeis, para uma proteção manobrável das mãos



Indústrias

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Química
- Transformação de alimentos

Aplicações

- Operações de metalurgia e montagem
- Pintura de carroçarias, incluindo inspeção de superfície
- Aplicação de impermeabilizantes, retoques
- Substituição de ferramentas e moldes
- Manuseamento de ferramentas de aplicação e limpeza
- Armazenamento de matérias-primas
- Carga e descarga de camiões e veículos
- Enchimento, mistura e carga de matérias-primas
- Transferência de líquidos e sólidos
- Carga e descarga de equipamentos de processo
- Transferência de líquidos e sólidos entre reservatórios e depósitos e equipamento de processo
- Supervisão das operações em curso
- Manuseamento de mercadorias enviadas:

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

58-530B

Uma combinação única de aderência e resistência a produtos químicos

Principais características

- **Tecnologia ANSELL GRIP™:** Menos força necessária para agarrar peças húmidas ou oleosas
- **Forro em acrílico preto:** Confortável e com cores ideais para utilização no exterior
- **Construção colada:** Sem penetração do forro e com maior destreza

Aceleradores químicos de vulcanização

- Dietilditiocarbamato de zinco

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Tecnologias



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



Normas de desempenho



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	PONTOS POR POLEGADA	TAM ANH O	COMP RIMENTO	COR	ACONDICIONAMENTO
AlphaTec® 58-530B	Liner Material: Acrílico Coating Material: Nitrilo Featured Technology: ANSELL GRIP™	7	7, 8, 9, 10, 11	290/11,4	Cinza	• 6 pares/saco de polietileno; 12 saquetas de polietileno por caixa

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

Ansell

